



Fita Tacky Tape


Instruções de Uso:



- ◆ Evite deixar o rolo ou até mesmo a caixa sobre a telha, expostos muito tempo ao sol;



Desenrole aos poucos com o papel para cima, colocando a parte de baixo da fita Tacky Tape na telha, preenchendo todos os espaços e criando assim uma barreira protetora;



Não retire a fita de papel que protege tacky tape antes que a próxima telha esteja posicionada corretamente;



Com as telhas alinhadas, aplique um fixador para garantir o posicionamento das telhas e depois retire a proteção de papel da Tacky Tape.